

ポータブル小型軽量モニター マイクロビューワー SV-3 (VGA用)

視界の中に約 4 インチのモニターが常に確認できる優れたものです。



特徴:

- * 視界を妨げないので歩行や他の操作が安全
- * 振り返る必要なくモニター画面を確認できるので正確な作業が可能
- * 手先が常に確認できるので安全に作業が可能
- * めがね装着タイプのため小型軽量 28g
- * コントローラーはベルト取り付け式、バッテリー駆動

取付・操作:

- ・ 付属アダプターを使用してめがねに取付け
- ・ 素透視めがねも付属・右にも左にも取付け自由
- ・ めがねからは簡単脱着の Quick Release 付
- ・ 充電式リチウム バッテリーで 8 時間動作



技術仕様:

表示フォーマット	640x480Pixel、書換速度60Hz
Color Depth	6 Bit (64色)
ケーブル長さ	1.2m(ビューワー/コントロール間)
入力ケーブル	45cm長さ、DB-15(15ピン)コネクタ
入力信号	VGA、640x480 Pixel *注1
Light Pipe Technology™	MTF 50%, @ 40 LP/mm
視野範囲	水平方向16°、対角線方向19°
焦点調整範囲	1.2 ~ 4.5m
消費電力	950mW、7.2V LiIon 充電電池、8時間
動作環境	0 ~ 40 (保存温度: -20 ~ +40)
ビューワー重量	28g
コントローラー	75x50x12.7mm、190g

注1: VGA用ですが、1024x768、1280x1024 では若干色ヌケはあるものの、支障無く見えました。但し、800 x600 は同期が取れず、全く見ることはできません。VGA以上ではテストして下さい。性能アップしたSVGA用のモデルSV-9も用意されています。NTSC ビデオ信号用のモノクロMV-1、カラーCV-1も用意されています。

仕様は予告無しに変更する場合がありますので、ご了承ください。

標準構成: ビューワー、取り付けアダプター(3種)、コントローラー、ベルトホルダー、バッテリー/充電器、収納アタッシュケース、取扱説明書